

## **Swing Dancing avec le lecteur de musique du haut-parleur dansant**

Dancing Speaker Plus Swing Dancing avec lecteur de musique

Prise en charge de l'interconnexion TWS Carte Micro SD La vitesse de danse est réglable

Matériel: plastique ABS

Support : carte TF/AUX/appel mains libres

Tension d'entrée de chargement USB : 5 V.

Spécifications de la batterie au lithium : capacité 3,7 V/5 000 mA.

Temps de charge : 4 heures

Temps de travail : Jusqu'à 10 heures à volume normal

Puissance de sortie nominale du haut-parleur : 2\*6 W

Portée sans fil : 10 mètres

Solution Bluetooth : V5.0


Fonction lumière : la légèreté est réglable

Accessoires : câble de chargement USB, manuel, coffret cadeau

Dimensions : 22,20\*15,30\*9,50cm

Code HS□8518220000


**Think:**  
How to design a joyful music player?



Sawolol®

## Draft Drawing:

A joyful image.



[www.sawolol.com](http://www.sawolol.com)





Sawolol®



[www.sawolol.com](http://www.sawolol.com)



Sawolol®



[www.sawolol.com](http://www.sawolol.com)

Sawolol®



[www.sawolol.com](http://www.sawolol.com)

FAQ:

:

- Pouvez-vous fabriquer des haut-parleurs OEM/ODM Dancing ?

Nous avons une solide expérience dans les produits audio personnalisés OEM/ODM avec une équipe de R&D, une équipe de conception de produits qui peut fournir 3 nouveaux produits de conception chaque trimestre avec un design unique et une fonction de haute qualité à notre partenaire commercial.

- Quel est votre certificat Dancing Speakers ?

Nos haut-parleurs de danse sont conformes aux normes de test des produits électroniques CE, ROHS, FCC, BQB, etc.

- Quel est le délai de livraison pour une commande normale ?

Temps d'échantillonnage : 3 à 7 jours ouvrables pour les échantillons normaux ;  
Délai de commande en masse : 25 à 35 jours après l'approbation de l'échantillon pour les commandes quotidiennes.

- Quel est l'emballage de vos enceintes Dancing ?

Normalement, il s'agit de notre coffret cadeau standard et il est possible de créer une boîte d'emballage personnalisée selon les exigences.

- Quelle est la durée de garantie du Dance Speaker ?

Un an de marchandise dans des conditions normales d'utilisation à compter de la date de livraison des enceintes de danse, hors piles et autres accessoires consommables.

Veillez nous contacter librement pour toute question via notre service client mail [info@sawolol.com](mailto:info@sawolol.com), merci! Nous vous soutiendrons pleinement pour notre coopération commerciale de longue date, merci!